

# Rücklauftemperaturbegrenzer RTL/RTLTL

Umbau auf Stellantrieb (Bausatz Artikel-Nr.: RT461)

1/1

## Umbau



1 Bausatz, bestehend aus Stellantrieb, Thermostat-Aufsatz (inkl. Dehnstofffühler), Messinghülse



2 Ventilkörper nach vorne klappen und Schutzkappe entfernen



3 Messinghülse einsetzen



4 Thermostat-Aufsatz (inkl. Dehnstofffühler) aufschrauben




5 Stellantrieb aufschrauben




6 Ventilkörper zurück klappen

## Einstellung des Thermostat-Aufsatzes



Werkseitig liegt ● oberhalb der schwarzen Kerbe (entspricht einer Vorlauftemperatur von 30 °C). Die Vorlauftemperatur kann durch drehen der Rändelmutter geändert werden [20–40 °C].



**VARIOTHERM**  
HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.